

TABLEAUX DES CALCULES DES MAREE

Ces tableaux sont calculé avec une vitesse de 20km/h , n°1 « au départ d'Honfleur vers Rouen » N°2 « départ de Rouen pour Honfleur » n°3 « au départ de tancarville vers Rouen »

L'ouverture du sas d'Honfleur se fait à BMH + 3H30 (BMH + 4H30 si le coefficient est faible) ou PMH – 1H30 .

Le temps que le bateau sorte il faut rajouter 15 minutes à « BMH + 3H30 l'ouverture du sas » Pour que les calculs soient cohérent.

Le temps du flot et jusant peuvent changer selon les coefs et le débit en seine

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	
HONFLEUR	355	0	Sortir 15 minutes	BMH + 3H30 ouvert	
TANCARVILLE	338	17	1H00	BMH + 4H45	
PORT JEROME	332	23	1H15	BMH + 5H00	
CAUDEBEC	310	45	2H15	BMH + 6H00	
JUMIEGE	296	60	3H00	BMH + 6H40	
DUCLAIR	278	78	3H50	BMH + 7H30	
LA BOUILLE	260	96	4H50	BMH + 8H30	
ROUEN	242	113	5H50	BMH + 9H30	

Pour les bateaux passager le départ de Rouen se fait à BMH – 2H30 ou 30 minutes avant PMR pour ne pas gêner les départs des navires dans le port.
Pour les autres bateaux de départ de Rouen se fait à BMH – 3H30 ou 1 heure avant PMR.

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	
ROUEN	242	0	30 minutes avant PM	BMH + 10H00	
LA BOUILLE	260	18	1H00	BMH + 11H00	
DUCLAIR	278	36	2H00	BMH - 30H00	
JUMIEGE	296	54	2H50	BMH + 00H20	
CAUDEBEC	310	68	3H30	BMH + 1H00	
PORT JEROME	332	90	4H30	BMH + 2H00	
TANCARVILLE	338	96	4H50	BMH + 2H15	
HONFLEUR	355	113	6H20 (contre flot)	BMH + 3H30	

Départ du 1^{er} sas de Tancarville pour Rouen

- Premier sortant BMH + 2H45 (30 minute après flot)
BMH + 3H00 si gros TE et petit coefficient
- Dernier sas à BMH + 9H00

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	DUREE
TANCARVILLE	338	0	30 minutes après flot	BMH + 2H45	
PORT JEROME	332	6	00H15	BMH + 3H00	+ 00H15
CAUDEBEC	310	28	1H15	BMH + 4H00	+ 1H00
JUMIEGE	296	42	2H00	BMH + 4H45	+ 00H40
DUCLAIR	278	60	2H50	BMH + 5H35	+ 00H50
LA BOUILLE	260	78	3H50	BMH + 6H35	+ 01H00
ROUEN	242	96	4H50	BMH + 7H35	+ 01H00

HEURES DE PASSAGE DES NAVIRES

Navires montant vide

Engrainement BMH + 1H30 *jamais avant !*

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	DUREE
ENGAINEMENT	370	0		BMH + 1H30	
HONFLEUR	355	15	00H40	BMH + 2H10	40
TANCARVILLE	338	32	1H30	BMH + 3H00	50
PORT JEROME	332	38	1H45	BMH + 3H15	15
CAUDEBEC	310	60	2H30	BMH + 4H00	45
JUMIEGE	296	75	3H00	BMH + 4H30	30
DUCLAIR	278	93	3H45	BMH + 5H15	45
LA BOUILLE	260	111	4H30	BMH + 6H00	45
ROUEN	242	128	5H00	BMH + 6H25	25

Navires montant grand tirant d'eau

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	DUREE
ENGAINEMENT	370	0		BMH + 3H00	
HONFLEUR	355	15	00H40	BMH + 3H40	40
TANCARVILLE	338	32	1H30	BMH + 4H30	50
PORT JEROME	332	38	1H45	BMH + 4H45	15
CAUDEBEC	310	60	2H30	BMH + 6H00	1H15
JUMIEGE	296	75	3H00	BMH + 6H40	40
DUCLAIR	278	93	3H45	BMH + 7H30	50
LA BOUILLE	260	111	4H30	BMH + 8H30	60
ROUEN	242	128	5H00	BMH + 9H30	60

Navires descendant

Les navire descendant lege de moin de 4 m de tirant d'eau peuvent quitter Rouen a n'importe quel moment du flot ou de jusant. Cependant pour les navires de plus de 160 mètre le passage à Caudebec doit se faire à BMH + 1H30 et Port Jérôme BMH + 2H30 lors de l'arrivé du flot afin de faciliter les croisements.

Les croisements à la Vacquerie sont interdit !!!

Navire descendant grand tirant d'eau

Le départ de Rouen se fait à pleine mer.

LIEUX	PK	KM	TEMPS	BMH	
ROUEN	242	0		BMH – 01H00	
LA BOUILLE	260	18	1H00	BMH – 00H15	
DUCLAIR	278	36	2H00	BMH + 00H45	
JUMIEGE	296	54	2H50	BMH + 01H45	
CAUDEBEC	310	68	3H30	BMH + 2H30	
LA VAQUERIE	320	78	4H00	BMH + 3H00	
PORT JEROME	332	90	4H30	BMH + 4H00	
TANCARVILLE	338	96	5H00	BMH + 4H30	
HONFLEUR	355	113	6H30	BMH + 6H00	